



UM-EX01B-000

Brukerhåndbok

Di2-adapter B

VIKTIG MERKNAD

- Kontakt kjøpested eller en distributør for informasjon om montering, justering og bytte av produktene som ikke finnes i brukerhåndboken. Forhandlerhåndbok for profesjonell og erfaren sykkelteknikk finnes på vårt nettsted (<https://si.shimano.com>).

Av sikkerhetsmessige årsaker må du sørge for å ha lest denne "brukerhåndboken" grundig før bruk, følg den for korrekt bruk, og lagre den på et sted hvor du lett kan referere til den når som helst.
Følgende instruksjoner må følges til enhver tid for å hindre personskade og fysisk skade på utstyr og omgivelser. Instruksjonene er klassifisert i henhold til farenivå eller skade som kan oppstå hvis produktet brukes feil.

 FARE	Hvis disse instruksjonene ikke følges, vil det føre til død eller alvorlig personskade.
 ADVARSEL	Hvis disse instruksjonene ikke følges, kan det føre til død eller alvorlig personskade.
 FORSIKTIG	Hvis instruksjonene ikke overholdes, kan det føre til personskade eller skade på utstyr og omgivelser.

Viktig sikkerhetsinformasjon

 ADVARSEL

- Produktet må ikke demonteres eller modifiseres. Dette kan føre til at produktet ikke virker som det skal, og du kan plutselig falle og bli alvorlig skadet.
- Skal ikke tilkobles andre batterier enn BOSCH-batterier. Hvis dette ikke overholdes, kan det oppstå overoppheting, eksplosjon eller funksjonsfeil.
- Sjekk også manualen for BOSCH eBike-sykkelsystem.

Merk

- Du må ikke koble den lille vanntette koblingen til eller fra mer enn nødvendig. Dette kan forringe vanntettingen.
- Komponentene er utformet for å være helt vanntette for å motstå fuktige kjøreforhold. Legg dem likevel ikke i vann med overlegg.
- Ikke vask sykkel i en bilvask med høytrykksvasker. Hvis vann kommer inn i noen av komponentene, kan det føre til bruksproblemer eller rust.
- Håndtere komponentene forsiktig og unngå å utsette dem for kraftige støt.
- Kontakt kjøpestedet for oppdateringer av komponentprogramvaren. Den mest oppdaterte informasjonen finnes på SHIMANOs nettside.
- Ikke benytt tynner eller andre løsemidler når du skal rense produktene. Slike løsemidler kan skade overflaten.
- Vær forsiktig så det ikke havner vann i E-TUBE-kontaktene.

- Ikke monter i nærheten av varmeavgivende apparater. Det er en risiko for at enhetens temperatur går over driftstemperaturområdet.
- Hvis driftstemperaturområdet er overskredet vil ikke enheten være i drift før enhetens temperatur har returnert til innenfor driftsområdet.

Driftstemperaturområde	-10 °C–50 °C
Lagringstemperaturområde	-20 °C–70 °C


- Garantien omfatter ikke naturlig slitasje og forringelse forårsaket av normal bruk og aldring.

Regelmessig inspeksjon før du sykler

Før du sykler må du kontrollere følgende elementer. Be om hjelp fra et kjøpested eller en distributør hvis du oppdager problemer.

- Er de elektriske ledningene godt tilkoblet?
- Skjer girskiftet uten problemer?

Navn på deler



Feilkode

Hvis feilkodene vises på BOSCH-skjermen, må du kontakte kjøpsted eller en distributør.

Kode	Detaljer
ID700	Di2-adapteren kan ha fungert dårlig.
ID720	BOSCH eBike drivenhet er ikke kompatibel med Di2-adapteren.
ID724	Justering av navgirsystemet mislyktes.
ID725	En SEIS* som ikke er kompatibel med Di2-adapteren kan være tilkoblet for øyeblikket.

ID726	SEIS* (girenhet) er kanskje ikke riktig tilkoblet.
ID727	Di2-girbryteren er kanskje ikke riktig tilkoblet.
ID729	En hjelpebryter kompatibel med SHIMANO STEPS er tilkoblet.
ID799	Programvareversjonen av BOSCH eBike drivenhet støttes ikke.

* SEIS: SHIMANO ELECTRONIC INTELLIGENT SYSTEM